KRAFTWERK®
quality tools


ATTENTION!
Merci de vous référer aux conseils et recommandations d'usage page 3 avant toute utilisation du présent appareil.

FR

Lampe fluorescente compartiment moteur KRAFTWERK 30 Watt 230 V

Manuel d'instructions et notice d'utilisation

Caractéristiques

- Tube fluorescent 30 W haute capacité
- Transformateur amont pour mise en route rapide et durée de vie prolongée
- Crochets ajustables pour un maintien optimum
- Crochets ajustables 120-190 cm permettant une utilisation sur véhicules larges (SUV – Utilitaires)
- Crochets à gainage souple préservant des rayures
- Utilisation sous bloc moteur possible
- Câble : H05VVF 2* 0.75 5m
- Norme UL / CE, RoHS

Votre distributeur spécialisé

Art. 3896

5 GARANTIE

www.KRAFTWERK.eu

Merci de lire attentivement cette notice afin d'avoir la certitude d'utiliser correctement l'appareil.

Téléchargez le mode d'emploi dans d›autres langues sous:

www.kraftwerk.eu

Mode d'emploi

Brancher l'appareil sur le secteur *(Image 1)* et le mettre sous tension / Position ON *(Image 2)*.


Image 1



Image 2

Vérifier l'arrimage de l'ensemble lors de la mise en place sur le véhicule, afin d'éviter toute chute. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect de cette consigne.



Une fois solidement fixée, la lampe peut être dirigée par simple rotation afin de trouver le meilleur angle d'éclairage. Positionner la lampe sur le cran d'arrêt désiré (déclic audible lors de la rotation).



Remplacement du tube fluorescent

- Toujours débrancher l'appareil avant une quelconque opération de maintenance.
- Remplacer le tube avec un modèle 30 Watt T-8 compatible.
- Retirer les 6 vis de la poignée sur laquelle **NE SE TROUVE PAS LE COMMUTATEUR ON/OFF** *(Image 5)*
- Retirer la poignée pour accéder à la douille et au câblage *(Image 6)*.
- Tirer précautionneusement l'ensemble tube / douille afin de l'extraire du fourreau en verre.
  Attention de ne pas désolidariser le câble de la douille *(Image 7)*.
- Le tube peut être retiré.
- Remonter la lampe après remplacement.


Image 5


Image 6

Image 7

Mises en garde et précautions d'emploi

ATTENTION:
Risques d'électrocution

- Dérouler le câble avant utilisation
- Tenir hors de portée des enfants
- S'assurer que l'appareil est correctement connecté à la prise secteur
- Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher l'appareil
- Ne pas utiliser la lampe si le câble s'avérait défectueux
- Contrôler régulièrement le matériel
- Ne pas modifier ou réparer soi-même le matériel
- Ne pas immerger dans l'eau
- A utiliser dans un endroit sec

ATTENTION:
Ne pas utiliser en présence de gaz, produits inflammables ou explosifs.

ATTENTION:
Ce produit contient des substances chimiques.
Se laver les mains après ouverture.

DANGER:
Risques d'incendie ou d'électrocution en cas de mauvaise utilisation.
Suivre attentivement toutes les recommandations d'usage.

Avant utilisation:

- Le câble n'est pas adapté pour un usage en extérieur
- Ne pas faire passer le câble par les embrasures de portes ni par aucune ouverture dans les sols, murs et plafonds
- Vérifier que le commutateur est en position OFF avant branchement
- Vérifier que l'appareil est correctement relié au secteur
- Ne modifier aucun composant électrique (prise ou câble)
- Débrancher l'appareil avant le remplacement du tube avec un modèle adapté



GARANTIE

GARANTIE

A partir de la date de la quittance

2 ANS GARANTIE

pour défauts de matériels ou fabrication

© KRAFTWERK Europe AG